

取扱説明書

取扱説明書は使用前に必ず読み、大切に保管して下さい。

MORY

きらきらポール



〈使用上のご注意〉

- 手袋をして組立てて下さい。
- 使用目的以外の用途では、使用しないで下さい。
- ぶら下がったり、よりかかったりしないで下さい。
- 荷重は「干せる重さ」の範囲内で均等にかけ、急激にかけないで下さい。
- 強風時、使用禁止。
- 平坦な場所で、アームを水平にして、使用して下さい。
- 竿の両端を竿受け具より十分外側に出して使用して下さい。
- ベランダでご使用の場合は、落下防止のため竿の両端を固定（ひもでくくる等）して下さい。
- 洗濯物を干したまま移動しないで下さい。

〈お手入れ〉

- ご使用前に布で一度拭いて下さい。
- 汚れのひどい場合は中性洗剤（塩素系洗剤や酸性洗剤は使用しないこと）で汚れを落とし、水でよく洗い流して下さい。
- 鉄粉や塩分が付着して、「もらいサビ」を起こした場合は、早期なら、ステンレス用クレンザーで簡単に取れます。

品質表示

- 材質
パイプ：ステンレス
キャップ：樹脂
ネジ：ユニクロメッキ
●パイプ径：Φ32mm

ものほし台

ステンレス


段違いタイプ

穴一体型

S5-3

モリ工業株式会社

大阪市中央区難波5-1-60
(06)6635-0204



〈平均に干せる重さ〉
・アーム1本あたり均等にかけて、15kgまで。
・1台あたり合計荷重60kgまで。



ぶら下がらないこと パイプの先端危険

